

Capteur de position .

Le capteur de position en contact avec les bras de relevage , par l'intermédiaire d'une came , permet le positionnement de l'attelage à la hauteur désirée.

Le signal obtenu au calculateur est donc proportionnel à la hauteur des bras. Pour des raisons d'industrialisation. il est fait appel au même type de capteur que précédemment.

Caractéristiques.

- Alimentation , 14 v. alternatif donné par le calculateur.
- Course totale : 9 mm. (+ ou - 4,5 mm..
- Course totale admissible sans détérioration : + ou - 13 mm

[PRESENTATION](#)

[ETUDE A COMPLETER](#)